Vacosアプリの操作方法

1. プレヴュー：初期画面ではライブストリーミングは始まりません。画面上の ▷ をタップするとリアルタイム再生が始まります。

2. スピーカー： をタップするとスピーカーのオン/オフの切替ができます。

3. 双方向音声： をタップすると双方向音声がオンになります。ノイズのないクリアな通信を確保するため、カメラとの適切な距離を保ってください。





1. アプリ設定
2. アラームメッセージ
3. クラウドサービス
4. カメラ共有
5. カメラ設定
6. 解像度
7. スピーカー
8. フルスクリーン
9. スナップショット
10. 双方向音声
11. 録画

4. 画像の拡大：↙↗ をタップすると画像が拡大されます。画像が逆さまになっている場合は、回転アイコンをタップすると反転することができます。





5. 赤外線センサー設定：⚙ をタップして【PIR】をチェックします。赤外線センサーの感度レベルを選択します。



6. 録画設定：カメラのデフォルト録画は24時間365日録画の設定になってます。 をタップして、【ローカル録画設定】から設定時間を変更することができます。

注：24時間365日録画とは、毎秒録画という意味ではありません。カメラは人を感知して動きがあった場合のみビデオを録画します。





7. 動体検知アラート： をタップして、すべてのアラートを確認することができます。モーショントリガー録画を再生できるのは、クラウドサービスを有効にした場合のみです。





8. 再生する: をタップして、クラウドとデバイス上の録画を再生することができます。





9. スナップショットと録画: アプリ設定のアイコン をタップします。
ローカルファイルを選択すると、スナップショットとレコーディングを確認し、スマートフォンに保存することができます。





１０. EMMC初期化：をタップ をタップします、最後に【フォーマット】をタップします。